Special Disclaimer:
While information of this manual has been rigorously checked and reviewed, we still cannot rule out the possibility of spelling mistakes and technical negligence and/or errors. Such negligence and/or errors will be corrected in the updated version(s) without further notice. The intellectual property of this manual belongs to our company, and no organization or individual is allowed to change the content.

CERTIFICATE

Inspector: _____

Date of Manufacture:_____

DELI GROUP CO., LTD.
20 Xuelan Ave, Ningbe County
Ningbo 315600 China Made in China
info@deli24.com www.deliworld.com

KEEP FOR FUTURE USE

Version: 1.2
Date: 10-2019

deli

USER MANUAL

Paper Shredder

No.9929、No.9939

Thank you for purchasing our product. This shredder is suitable for personal as well as office department use. We believe the shredding capabilities and confidentiality level of this series of shredders will enable you to dispose your documents in a more efficient manner.
Please read this manual carefully before use, in order to facilitate proper use of this product, as well as to prevent damage to people and property.

The Table Of Toxic And Hazardous Substances/Elements And Their Content

Part name	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr)	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated Diphenyl Ether (PBDE)
Housings	○	○	○	○	○	○
Wastebasket	○	○	○	○	○	○
Motor	×	○	○	○	○	○
Core	○	○	○	○	○	○
Cables	×	○	○	○	○	○
Circuit board	×	○	○	○	○	○
Knife	○	○	○	○	○	○
Packaging materials	○	○	○	○	○	○

This Table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T11364.
○:Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in GB/T 26572.
×: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in GB/T26572(due to technical or economic reason, these toxic or hazardous substances cannot be replaced or reduced for now).

1. Warnings And Precautions

Please place the shredder on a flat and level surface, to avoid from malfunction caused by tipping over.

Warning! Do not disassemble, modify or repair the machine by yourself in any way, to avoid electric shock or accidental injury.

Warning! Do not touch the plug with wet hands, to avoid electric shock or accidental injury.

Please unplug and turn off the shredder when discarding the shredded objects, moving, or not using the equipment for a while, to avoid a fire or electric shock.

Warning! Do not splash water onto the machine, to avoid a fire or electric shock.

Do not use this equipment next to a heater or air condition, in a high temperature and humidity, or dusty place, to avoid a fire or electric shock.

Do not shred tapes, copy papers, fabrics or plastic films, to avoid equipment failure.

Warning! Do not damage or process the power cord or place objects on the power cord, to avoid a fire or electric shock.

In case of smoke, odor or other abnormal conditions, please turn off the power switch immediately and stop using to avoid a fire or electric shock.

Do not use the laminator if the machine or power cord is damaged, to avoid a fire or electric shock.

Warning! Do not let children use this shredder to avoid accidental injury. (This equipment is installed with sharp blades.)

Warning! Do not touch the blades in the feed and shredded outlet slots.

Warning! Do not allow tie, necklace, sleeves, etc. to get pulling into the feed slot, (if it is accidentally entangled, press and hold the "Reverse" button to remove the object.)

Warning! please do not allow your hair to get pulling into the feed slot, (if it is accidentally entangled, press and hold the "Reverse" button to remove the object.)

Please do not put pins, paper clips, etc. into the feed slot. (if it is accidentally entangled, press and hold the "Reverse" button to remove the object.)

Do not spray any flammable gases into the equipment to avoid a fire.

2. Packing List

Please check the intact of equipment and inventory all accessories. Please contact the dealer for any defect and/or missing of accessory.

#	Name	Quantity	Remark
1	Paper Shredder	1×	
2	User Manual	1×	

3. Product Specification

Product number	9929	9939
Product dimensions (mm)	412(H)*265*(W)*(D)	412(H)*265*(W)*(D)
Sheet capacity	8	10
Shred type	Cross-cut	Cross-cut
Shred size(mm)	4x35	4x35
Sheet size (A Series)	A	A
Shredding capacity (70g, A4 sheet)	5	5
Shredding speed (m/min)	12	12
Continuous operation time (min)	20	20
Cycle(The time per wastebasket)	2	2
Wastebasket capacity(L)	12	12
Product dimensions (mm)	30x23x36(H)	30x23x36(H)
Noise(dB)	≤70	≤70
Net weight(kg)	3.9k	4k
Continuous run time (min)	15	15

*Test data from Deli lab, changes of the test environment and tools may cause deviations.

4. Maintenance

1. Unplug the power cord prior to maintenance.
2. Maintenance is limited to the cleaning of external parts only.
3. When cleaning the external parts, caution must be taken not to drip any water droplets into the interior of the shredder.

Note: When cleaning the outer casing of the shredder, please gently wipe with a soft cloth slightly damped with soapy water or detergent. Caution not to let the cloth enter into the feed slot, and do not use solvents such as gasoline, benzene, paint thinner and detergent.

5. Product Diagram

1. Forward
2. Auto
3. Off
4. Reverse
5. Feed slot
6. Handle
7. Visible window
8. Wastebasket

This diagram is for reference only, please take the actual product as standard (Shred type varies among different product number)

6 Step-by-step instructions

1. Switch on the 220V power supply in accordance with the voltage specifications of your equipment.
2. Press the "Auto" switch button and you may start to use the shredder. The shredder will stop the shredding process automatically.(It will you activate the next shredding operation. Upon the completion of operation, please press the power switch "Off" to turn off the unit.
3. If you want to stop the file being shredded, press the manual eject switch "Reverse" button, the shredder will immediately reverse and eject your file.

4. If a "Jam" condition occurs due to excessive amount of paper, press the "Reverse" button to eject the excess paper, then reduce the amount of paper and put them in the feeder again.
5. Shredding excessive amount of paper will result in overheated motor issue, and the shredder will stop automatically (which is the uniquely designed automatic protection function to protect the motor from overheating). After the automatic shutdown, the shredder will resume working after around 60-minutes cool down period.
6. The photo sensing device is located in the middle of feed slot. Place the paper to be shredded from the center of the feed slot.

7. Troubleshooting

Problem	Potential causes	Solution
The equipment is not functioning	The plug is not plugged in, no power	Push the plug into the socket thoroughly
	Voltage of the power is too low	Provide rate working voltage
	The wastebasket has not been pushed into the predetermined position	Push the wastebasket into the predetermined position
	The shredder has overheated and entered into protection mode due to prolonged use	Wait for a while till the equipment is cooled down
	Paper is too thin or too soft	Add a thicker paper or fold the paper multiple time to increase the thickness
	The wastebasket bucket is full	Clean the wastebasket
	Overload issue has not been resolved	Reduce the pages of paper and reload the paper into the feed slot
The shredder is stalled	Paper jam	Press the "Reverse" bottom to eject the jammed paper
The shredding motor will not stop running	The feed slot is covered with paper dust and other foreign matter	Clean up the feed slot area
Operating noise is too loud	Equipment has been put on hollow or unlevelled floor	Adjust the placement of the machine

Note: If there is a malfunction condition that can't be troubleshoot through the above method, please stop using the shredder immediately, unplug the power cord and notify the local service unit for service, please don't attempt to disassemble the unit by yourself!

8. Recycling

Be sure to send used and waste electronics and packaging materials to a special recycling site to prevent uncontrolled waste disposal and facilitate material recycling.

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm của chúng tôi, các sản phẩm này được thiết kế để sử dụng cho văn phòng, cá nhân và phòng ban. Chúng tôi tin rằng khả năng hiệu hủy và tính bảo mật của loại máy hủy tài liệu này sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái và thuận tiện khi xử lý tài liệu.
Đề sử dụng sản phẩm đúng cách và ngăn ngừa gây thiệt hại tốn thất cho tài sản của bạn , hãy đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.

Tên gọi và hàm lượng chất có hại trong sản phẩm

Tên linh kiện	Chì (Pb)	Thủy ngân (Hg)	Cadmium (Cd)	Crom hóa trị cao (Cr VI)	Polybromobiphenyl (PBB)	Polybromodiphenyl Diphenyl Ether (PBDE)
Vỏ máy	○	○	○	○	○	○
Thùng đựng giấy	○	○	○	○	○	○
Động cơ	×	○	○	○	○	○
Lõi máy	○	○	○	○	○	○
Nguồn điện Dây	×	○	○	○	○	○
Bảo mạch	×	○	○	○	○	○
Bộ phận in	○	○	○	○	○	○
Vỏ bao bì đóng gói	○	○	○	○	○	○

Bảng này được trình bày theo quy định SJ / T11364.
○:Chỉ ra tất cả chất độc hại trong vật liệu đều thấp hơn giới hạn hiệu chuẩn GB/T 26572.
×: Chỉ ra ít nhất có một loại chất độc hại trong vật liệu đều cao hơn giới hạn hiệu chuẩn GB/T 26572. (Vì gặp hạn chế nghệ kỹ thuật hoặc kinh tế, tạm thời không thay thế hay giảm bớt được hàm lượng của những chất độc hại này)

1. Hạng mục cảnh báo cần chú ý

Đặt thiết bị ở nơi ổn định, chú ý không để bị đổ. (Để tránh sự cố của máy gây đến không thể sử dụng bình thường.)

NGUY HIỂM, Không thảo rửa, sửa đổi hoặc sửa chữa máy bằng bất kỳ phương tiện nào.(Để tránh gây ra điện giật hoặc thương tích do tai nạn.)

NGUY HIỂM, không dùng phích cắm điện khi tay đang ướt. (Để tránh gây ra điện giật hoặc thương tích do tai nạn.)

Khi để mánh vụn, đi chuyển hoặc không sử dụng máy trong một thời gian, vui lòng rút phích cắm và cắt nguồn điện.(Để tránh gây chấy hoặc điện giật.)

Không để nước vào thiết bị. (Để tránh gây chấy hoặc điện giật.)

Không sử dụng máy gần nguồn sưởi hoặc điều hòa ,những nơi nhiệt độ cao ,độ ẩm cao ,bụi nhiều.(Để tránh gây chấy nổ hoặc bị điện giật)

Không cho bằng đinh, giấy carbon, vải, màng nhựa, vv , vào máy. (Để tránh hỏng máy.)

NGUY HIỂM, không làm hàng nối dây nguồn và không đặt vật nặng lên dây. (Để tránh gây chấy hoặc điện giật.)

Trong trường hợp có tình huống bất thường như bốc khói hoặc mùi lạ, hãy tắt nguồn ngay lập tức và ngừng sử dụng.(Để tránh gây chấy hoặc điện giật.)

Không sử dụng nếu thân máy hoặc dây nguồn bị hỏng. (Để tránh gây chấy hoặc điện giật.)

Ngịu hiểm, đừng để trẻ em sử dụng. (Có một lưỡi dao bên trong máy dễ tránh chấn thương.)

NGUY HIỂM, không đưng tay chạm vào phần lưỡi dao ở cửa vào hoặc cửa ra giấy. (Có một lưỡi dao bên trong máy dễ tránh chấn thương.)

Ngịu hiểm, không được để cà vạt, vòng cổ, tay áo, vv ... cuốn vào lỗ hủy giấy. (Nếu vô ý bị cuốn vào, hãy nhấn và giữ nút "REVERSE" để ra.)

GUY HIỂM, đừng để tóc bị cuốn vào lỗ hủy giấy. (Nếu vô ý bị cuốn vào, hãy nhấn và giữ nút "REVERSE" để ra.)

Không đặt ghim, kẹp giấy, vv vào khe hủy giấy. (Nếu vô ý bị cuốn vào, hãy nhấn và giữ nút "REVERSE" để ra.)

Không thủ kín để chạy vào máy. (Để tránh gây chấy.)

2. Danh sách đóng hộp

Sau khi mở hộp, kiểm tra xem bề ngoài của sản phẩm có còn nguyên vẹn không và đếm tất cả các phụ kiện. Nếu có bất kỳ khuyết thiếu, vui vui lòng liên hệ với các đại lý!

STT	Tên sản phẩm	Số lượng	Chú thích
1	Máy hủy tài liệu	1 máy	
2	Sách hướng dẫn	1 quyển	

3. Quy cách sản phẩm

Mã hàng	9929	9939
Nguồn điện định mức	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz
Công suất định mức (W)	80	80
Kiểu hủy	Tờng thẳng	Tờng thẳng
Hiệu quả hủy (mm)	4x35	4x35
Số tờng hủy tối đa	8	10
Khả năng hủy (70g, A4 giấy)	5	5
Tốc độ hủy (m/min)	12	12
Độ dày giấy hủy (mm)	20	20
Dung tích thùng giấy (L)	12	12
Kích thước máy (mm)	412x265x36	412x265x36
Độ ồn (dB) (A)	≤70	≤70
Trọng lượng máy (kg)	3.9k	4k
Thời gian hoạt động liên tục (min)	15	15

*Số liệu kiểm nghiệm do phòng thí nghiệm Deli đưa ra, sự thay đổi của môi trường và công cụ thử nghiệm có thể sẽ dẫn đến kết quả có sự chênh lệch .

4. Phương pháp bảo trì

1. Phải rút phích cắm điện trước khi bảo trì.
2. Bảo trì giới hạn trong việc làm sạch các bề phận bên ngoài của máy.
3. Khi vệ sinh bên ngoài, cần thận không để các giọt nước nhỏ giọt vào máy.

LƯU Ý: Khi lau chùi vỏ máy, bằng vải mềm ngâm trong xà phòng tính nhẹ hoặc chất tẩy rửa nhẹ nhàng lau sạch, lau ý vải lau không được rơi vào công hủy tài liệu và không thể sử dụng các dung mã hóa cơ chất xăng, benzen, dung dịch khử nhiễm phụ loáng và bột khô bụi.

5. Kết cấu hình dạng sản phẩm và tên gọi

1. I
2. Tự động
3. Tắt máy
4. R
5. Khe cắt giấy
6. Tay kéo
7. Cửa sổ quan sát
8. Thùng chứa

Hình chỉ mang tính minh họa
Chi tiết là thế hệ thuốc sản thực tế
(Hệ tầng khác nhau có hình dạng khác nhau)

6. Hướng dẫn sử dụng

1. Kết nối nguồn điện 220V xo với thông số kỹ thuật điện áp của máy.
2. Kéo công tắc sang "tự động" để bắt đầu hủy giấy. Sau khi hủy, sẽ tự động vệ chế độ chờ vô chờ đợi giấy hủy tiếp theo. Khi bạn sử dụng xong, hãy chuyển công tắc sang chế độ "Tắt máy" và tắt nguồn.
3. Khi bạn muốn dừng hủy tài liệu khi đang hủy, nhấn nút "R" công tắc thì máy tài liệu thu công, máy sẽ lập tức nhả tài liệu ra.

4. Khi bạn bị kẹt giấy trong tỉ giấy thừa, động cơ sẽ tự động "ra ngược lại" để thoát giấy, thoát giấy và giảm số lượng giấy hủy tài liệu thì vào lại lần cho vào tại.
5. Lượng giấy vượt mức tiêu tốn động cơ quá cao và máy hủy tài liệu sẽ tự động ngừng hoạt động (dấy là chức năng bảo vệ tự động quá tải được cài đặt đặc biệt cho động cơ). Sau khi tự động tắt, máy có thể hoạt động lại sau khi thời gian chỉ khoảng 60 phút.
6. Bộ phận cảm ứng cực tố ở giữa khe cắt giấy. Đặt vật liệu cần hủy vào vị trí giữa khe cắt giấy.

7. Phân tích và loại bỏ sự cố thường gặp

Sự cố	Phân tích nguyên nhân	Phương pháp loại bỏ
Máy không hoạt động	Phích cắm không cắm chặt, không có điện	Cắm chặt phích cắm
	Điện áp cấp quá thấp	Cung cấp điện áp hoạt động định mức
	Thùng đựng giấy không được đẩy vào vị trí ấn định	Đẩy lại thùng giấy
	Máy hoạt động liên tục trong thời gian dài, động cơ quá nóng và tự ngắt trong thời bảo vệ	Đợi chờ máy mát tự nhiên
	Giấy quá mỏng hoặc quá mềm	Hãy kèm 1 tờng giấy không mỏng hoặc cập giấy lên nhiều lần
	Dung lượng giấy đầy	Đổ các tờng thùng
	Phụ tải quá tải không thể đỡ bỏ	Giảm số lượng giấy hủy, vs chỉ lại vào khe hủy
Kẹt máy	Kẹt giấy	Chọn nút "R" để thoát giấy thừa
Máy chuyển động không ngừng	Khe hủy có giấy rác hoặc ở vật	Xử lý sạch
Tiếng ồn máy lớn	Sau khi đặng hoặc máy không cân bằng	Điều chỉnh vị trí máy

Lưu ý: Khi không thể loại bỏ tình trạng lỗi của máy theo phương pháp trên, vui lòng ngừng sử dụng ngay và cắt nguồn điện. Đồng bộ cho điện ở dịch vụ địa phương của công ty để xử lý và không thảo rỡ máy!

8. Thu hồi tái chế

Hãy chắc chắn vào chuyển các thiết bị điện tử và vật liệu đóng gói đã sử dụng đến nhà điểm thu gom chuyên dụng để ngăn chặn chất thải không được kiểm soát và giúp tái chế vật liệu.

Terima kasih telah membeli produk kami, yang dirancang untuk penggunaan kantor pribadi dan departemen. Kami percaya bahwa kemampuan shredder dan kerahasiaan dari seri shredder ini akan membuat Anda merasa nyaman menangani dokumen.
Untuk menggunakan produk dengan benar dan mencegah kerusakan dan kerusakan properti untuk Anda dan orang lain, gunakan.

Nama & Konten Zat Berbahaya Dalam Produk

Nama Bagian	Timbal (Pb)	Merkuri (Hg)	Kadmium (Cd)	Kromium heksavalen(Cr(+6))	Bifenil polibromina (PBB)	Difenil eter polibromina (PBDE)
Bodi	○	○	○	○	○	○
Ember	○	○	○	○	○	○
Motor	×	○	○	○	○	○
Gerakan	○	○	○	○	○	○
Kabel	×	○	○	○	○	○
Papan sirkuit	×	○	○	○	○	○
Cengkam	○	○	○	○	○	○
Kemasan	○	○	○	○	○	○

Formulir ini disiapkan sesuai dengan ketentuan SJ/T11364.
○:Mengindikasikan semua kandungan zat berbahaya tersebut dibawah ambang batas sesuai ketentuan GB/T 26572.
×: Mengindikasikan bahkan berbahaya setidaknya sama dengan bahan yang melebihi ketentuan GB/T 26572(untuk alasan teknis&ekonomi perubahan bhn bisa dipenuhi).

1. Peringatan

Letakkan unit di tempat yang stabil,dan tidak terbalik. (untuk menghindari mesin terjatuh.)

Bahaya!jangan membongkar,memperbaiki mesin dg cara apapun. (menghindari sengatan listrik.)

Bahaya!jangan memasang steker listrik dg tangan basah. (untuk menghindari sengatan listrik.)

Saat menghancurkan,memindahkan,/tidak menggunakan mesin matikan daya.(untuk menghindari kebakaran & sengatan listrik.)

Jangan menyangkan air ke unit . (untuk menghindari kebakaran/sengatan listrik.)

Jangan menggunakan mesin dideket mesin yg dipanaskan/didinginkan, tempat dg suhu tinggi.Atau rendah,lembab,berdebu.(untuk menghindari kebakaran/sengatan listrik.)

Jangan memasukan selotip,kertas karbon,kain,plastic film dll kedalam mesin untuk menghancurkan.(untuk menghindari kerusakan mesin.)

BAHAYA, jangan menekuk kabel , atau meletakkan benda berat diatas kabel. (untuk menghindari kebakaran dan sengatan listrik.)

Jika terjadi keadaan yg abnormal,seda atau bau segera matikan daya & hentikan penggunaan.(untuk menghindari kebakaran/sengatan listrik.)

Jangan gunakan jika bodan mesin dan kabel listrik rusak. (untuk menghindari kebakaran/sengatan listrik.)

Bahaya,jangan biarkan anak-anak menggunakan nya. (Terdapat pisau dilaadan mesin in,agar tdk cidera.)

BAHAYA,jangan memgantuh tapi keluar masuk kertas dengan tangan anda. (Ada pisau dialaam agar tidak cidera.)

Bahaya jangan masukan dasi,kalung ,selongsong kedalam celah kertas. (Jika terjadi tekan & tahan tombol balikkan dan hapus.)

Bahaya,jangan menggulung rambut dilubang kertas. (Jika terjadi tekan & tahan tombol balikkan dan hapus.)

Jangan masukan pin, klip kertas dll kedalam celah kertas. (Jika terjadi tekan & tahan tombol balikkan dan hapus.)

Jangan menlukan gas yg mudah terbakar ke dalam mesin. (Untuk menghindari kebakaran.)

2. Daftar Kemasan

Setelah membongkar kotak,perhatikan kelengkapan produk,hitung semua aksesoris,jika ada kerusakan segera hubungi dealer.

Nomer	Nama	Jumlah	Keterangan
1	Shredder	1set	
2	Instruksi manual	1buku	

3. Spesifikasi Produk

No Barang	9929	9939
Nilai v/hz daya	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz
Daya (watt)	80	80
Kedalaman kertas	segmen	segmen
Ukuran potongan(mm)	4x35	4x35
Jlah maksimum dan kertas(A4)	8	10
kemampuan Shredder(70g, A4)	5	5
kecepatan cacah (m/min)	12	12
Lebar slot kertas(mm)	20	20
Jenis dokumen	A	A
Kapasitas limbah kertas(L)	12	12
Dimensi produk(mm)	30x23x36(H)	30x23x36(H)
Kebisingan(dB)	≤70	≤70
Berat bersih(kg)	3.9k	4
Waktu penoleh(menit)	15	15

*Data uji dipersiapkan dari laboratorium Deli, dan perubahan dalam lingkungan dan alat uji dapat menyebabkan penyimpangan dalam hasil.

4. Cara Perawatan

1. Cabut steker listrik.
2. Hanya pemberihan bagian luar mesin saja.
3. Saat membersihkan bagian luar hati-hati ar jangan meneles ke mesin.

Catatan:
Saat membersihkan selubung luar mesin, usap dengan lembut dengan kain lembut yang dibasahi dengan air sabun lembut atau deterjen. Perhatikan bahwa kain tidak boleh jatuh ke port pemasok kertas, dan jangan gunakan pelarut organik seperti benzin, bensin, thinner, dan deterjen.

5. Struktur & Nama Bagian Produk

1. Maju
2. Otomatis
3. Matikan
4. Mundur
5. Slot kertas
6. Handel
7. Jendela Visual
8. Ember kertas

Ilustrasi ini hanya untuk referensi
Yang sebenarnya tunduk pada yang sebenarnya
(nomor item yang berbeda memiliki bentuk yang berbeda)

6 Instruksi Untuk Digunakan

1. Nyalakan catu daya 220V sesuai spesifikasi voltase mesin anda.
2. Atiikan saklelar ke file "Auto" untuk mulai merobek-robek kertas. Setelah merobek-robek, ia akan secara otomatis stand by dan menunggu kertas robek berikutnya. Saat Anda selesai menggunakannya, silakan atiikan saklelar ke mode "Shutdown" dan matikan daya.
3. Ketika Anda ingin menghentikan file yang robek, maka dapat beralih ke file "mundur" dan mesin akan membaliikkan dan keluar dari file Anda.

4. Bila Anda memiliki kertas macet di kertas berlebih, Anda dapat beralih saklelar ke posisi "mundur", keluar dari kertas, kurangi jumlah kertas yang rusak, dan kemudian kembalikan.
5. Sejumlah besar kertas robek dalam mesin akan menyebabkan suhu motor terlalu tinggi, dan mesin penghancur kertas akan otomatis berhenti (ini adalah fungsi perlindungan otomatis motor yang terlalu panas). Setelah shutdown otomatis, mesin dapat kembali bekerja setelah menunggu beberapa saat (sekitar 60 menit).
6. Perangkat pengindeksan kaset ada di tengah port pengumpanan kertas.

7. Analisis Dan Eliminasi Kesalahan Umum

Kesalahan	Analisis penyebab	Pemecahan masalah
Mesin mati	Steker tdk terpasang/tdk ada daya	Colokan listrik
	Tegangan listrik rendah	Cek tegangan listrik
	Ember kertas posisinya salah	Dorong ember kedalam
	Mesin terlalu panas karena dipakai nonstop	Tunggu mesin dingin
	Kertas terlalu tipis	Lipat kertas beberapa kali
	Ember terlalu penuh	Kopus kertnl
	Overloading	Kurangi jumlah kertas
Kiss Mesin	Kertas kartu	Pilih tombol "Salkan"
Mesin tdk berhenti	Ada sisa kertas /benda lain	Bersihkan
Kebisingan mesin	Posisi mesin tdk imbang	Sesuaikan posisi mesin

Catatan: Jika kondisi diatas tidak dapat diperbaikan segera hentikan penggunaan & matikan daya segera hubungilayanan perbaikan.

8. Pemulihan

Pastikan untuk mengirimkan barang elektronik dan kemasan bekas ke tempat pengumpulan khusus untuk mencegah limbah yang tidak terkontrol dan membantu mendaurog pemulihan materi

WARRANTY CARD

Thank you for your purchase of our products. The interests of customers who purchase our products will be protected. For any malfunction due to product quality problems,please contact authorized local dealers or service centers with this receipt and the warranty card.
Warranty Terms:
1. For product failures occur under normal operating circumstances, free of charge repair and spare parts replacement service shall be provided by our company within one year commencing from date of purchase.
2. Customer must provide proof of purchase (invoice or receipt) and warranty card when submitting warranty request for warranty service. This warranty card shall be valid only after the following form is filled out in full and stamped by the dealer at the point of purchase.
3. No free of charge repair service shall be provided in the event of any of the following circumstances:
(1) Damages caused by improper use;
(2) Damages caused by improper use, maintenance or storage not in accordance with the requirements of the user manual;
(3) Damages or defects resulting from unauthorized disassembly, repair or modification;
(4) Failure or damage caused by force majeure.
(5) Wear parts or accessories.
4. Please keep this warranty card in conjunction with the product, one card for one product. Please keep this warranty card in proper condition for free warranty service. There is no replacement if lost.

Date of Purchase: _____ Year _____ Month _____ Day

Product information	Product Name			Serial Number	
	Product Model Number			Manufacturing Date	
Customer information	Company Name			Contact	
	Address			Phone	
Sales information	Dealer Name			Contact	
	Address			Phone	
	Date of Purchase			Invoice No.	
Maintenance Record	Date of Maintenance	Maintenance Results	Customer Signature	Maintenance Technician Signature	Maintenance Store

This copy shall be cut along the dotted line and kept by the dealer.

Product information	Product Name			Serial Number	
	Product Model Number			Manufacturing Date	
Customer information	Company Name			Contact	
	Address			Phone	
Sales information	Dealer Name			Contact	
	Address			Phone	
	Date of Purchase			Invoice No.	
Maintenance Record	Date of Maintenance	Maintenance Results	Customer Signature	Maintenance Technician Signature	Maintenance Store